

Montageanleitung Chokezug Honda VT 1100 mit Bowdenzugverteiler

- Assembly instructions for Honda choke cables with Bowden cable distributor -



Verteilergehäuse entriegeln. Das geht leider nicht zerstörungsfrei. Ein neuer Verteiler liegt bei.

- Unlock the distributor housing. Unfortunately, this cannot be done without damage. A new distributor is included.

Untere Bowdenzüge aushängen.

- Disconnect lower Bowden cables.

Die Bowdenzugaufnahme (weißes Plastikteil) schlitten und abnehmen.

- Slot the Bowden cable holder (white plastic part) and remove it.



Gummischutzhülle vom alten Bowdenzug abziehen und auf neuen Zug schieben. Oberes Verteilergehäuse auf den Bowdenzug schieben und den Bowdenzug einklippen.

- Remove the rubber cap from the old Bowden cable and slide it onto the new cable. Slide the upper distributor housing onto the Bowden cable and clip the Bowden cable into place.



Bowdenzüge in das untere Verteilergehäuse einklippen. Alle Bowdenzüge in die Bowdenzugaufnahme einhängen.

- Clip the Bowden cables into the lower distributor housing. Clip all Bowden cables into the Bowden cable receptacle.



Bowdenzuggehäuse verschließen.

- Close the Bowden cable housing.

Beide Gummikappen auf den Bowdenzugverteiler schieben.

- Slide both rubber caps onto the Bowden cable distributor.